







E 19 052 25 Trappautomat RTZ F

- Märkström 16A/250V AC
- Styrspänning 230V
- Belastning: AC,resistiv: 16A/250V AC
glödljus: 2000 W
HF-don: $I_{start} \leq 80A / 20 \text{ ms}$
- Inställbar frånslagsförvarning.
- Steglös tidsinställning 0,5-12 minuter, tidsadderande.
- Med korta knapptryckningar kan tiden adderas upp till 60 minuter. Varje tryck adderar inställd tid 1 gång.
- Vid långt knapptryck, över 2 sek, avaktiveras funktion.
- Glimlampström 100mA oberoende av tändspänning.
- Möjlighet att ställa in fast ljus
- Ingång för centralstyring
- För 3- och 4-ledarinkoppling med automatisk detektering av inkopplingsätt.

Beskrivning av symboler på front och anslutningar

-  TW: Trappfunktion med förvarning
-  T: Trappfunktion
-  1: Konstant TILL
-  0: Konstant FRÅN
-  P: Impulsfunktion, startar i avstängt läge efter strömavbrott
-  PN: Impulsfunktion, startar i senaste kontaktläge efter strömavbrott

Varning! Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker!

12/2007 Rätt till ändringar utan tidigare meddelande förbehålls.









AB NOVUM, 254 66 HELSINGBORG
Tel: 042 - 25 77 00, Fax 042 - 16 16 66

E 19 052 25 Trappautomat RTZ F

- Märkström 16A/250V AC
- Styrspänning 230V
- Belastning: AC,resistiv: 16A/250V AC
glödljus: 2000 W
HF-don: $I_{start} \leq 80A / 20 \text{ ms}$
- Inställbar frånslagsförvarning.
- Steglös tidsinställning 0,5-12 minuter, tidsadderande.
- Med korta knapptryckningar kan tiden adderas upp till 60 minuter. Varje tryck adderar inställd tid 1 gång.
- Vid långt knapptryck, över 2 sek, avaktiveras funktion.
- Glimlampström 100mA oberoende av tändspänning.
- Möjlighet att ställa in fast ljus
- Ingång för centralstyring
- För 3- och 4-ledarinkoppling med automatisk detektering av inkopplingsätt.

Beskrivning av symboler på front och anslutningar

-  TW: Trappfunktion med förvarning
-  T: Trappfunktion
-  1: Konstant TILL
-  0: Konstant FRÅN
-  P: Impulsfunktion, startar i avstängt läge efter strömavbrott
-  PN: Impulsfunktion, startar i senaste kontaktläge efter strömavbrott

Varning! Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker!

12/2007 Rätt till ändringar utan tidigare meddelande förbehålls.









AB NOVUM, 254 66 HELSINGBORG
Tel: 042 - 25 77 00, Fax 042 - 16 16 66

E 19 052 25 Trappautomat RTZ F

- Märkström 16A/250V AC
- Styrspänning 230V
- Belastning: AC,resistiv: 16A/250V AC
glödljus: 2000 W
HF-don: $I_{start} \leq 80A / 20 \text{ ms}$
- Inställbar frånslagsförvarning.
- Steglös tidsinställning 0,5-12 minuter, tidsadderande.
- Med korta knapptryckningar kan tiden adderas upp till 60 minuter. Varje tryck adderar inställd tid 1 gång.
- Vid långt knapptryck, över 2 sek, avaktiveras funktion.
- Glimlampström 100mA oberoende av tändspänning.
- Möjlighet att ställa in fast ljus
- Ingång för centralstyring
- För 3- och 4-ledarinkoppling med automatisk detektering av inkopplingsätt.

Beskrivning av symboler på front och anslutningar

-  TW: Trappfunktion med förvarning
-  T: Trappfunktion
-  1: Konstant TILL
-  0: Konstant FRÅN
-  P: Impulsfunktion, startar i avstängt läge efter strömavbrott
-  PN: Impulsfunktion, startar i senaste kontaktläge efter strömavbrott

Varning! Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker!

12/2007 Rätt till ändringar utan tidigare meddelande förbehålls.









AB NOVUM, 254 66 HELSINGBORG
Tel: 042 - 25 77 00, Fax 042 - 16 16 66

E 19 052 25 Trappautomat RTZ F

- Märkström 16A/250V AC
- Styrspänning 230V
- Belastning: AC,resistiv: 16A/250V AC
glödljus: 2000 W
HF-don: $I_{start} \leq 80A / 20 \text{ ms}$
- Inställbar frånslagsförvarning.
- Steglös tidsinställning 0,5-12 minuter, tidsadderande.
- Med korta knapptryckningar kan tiden adderas upp till 60 minuter. Varje tryck adderar inställd tid 1 gång.
- Vid långt knapptryck, över 2 sek, avaktiveras funktion.
- Glimlampström 100mA oberoende av tändspänning.
- Möjlighet att ställa in fast ljus
- Ingång för centralstyring
- För 3- och 4-ledarinkoppling med automatisk detektering av inkopplingsätt.

Beskrivning av symboler på front och anslutningar

-  TW: Trappfunktion med förvarning
-  T: Trappfunktion
-  1: Konstant TILL
-  0: Konstant FRÅN
-  P: Impulsfunktion, startar i avstängt läge efter strömavbrott
-  PN: Impulsfunktion, startar i senaste kontaktläge efter strömavbrott

Varning! Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker!

12/2007 Rätt till ändringar utan tidigare meddelande förbehålls.



AB NOVUM, 254 66 HELSINGBORG
Tel: 042 - 25 77 00, Fax 042 - 16 16 66